

RT70, RT85, RT110

RN22, RN23, RN32, RN33, RN42, RN4  
RO/RV23, RO/RV33, RO/RV43  
RS70, RS85, RS110

**KG6**  
**ELASTIC COUPLING KIT**



Technology made in Italy

The banner features the word "VARVEL" in large, bold, black letters on the left. To its right is a green square containing a white gear icon. To the right of the gear are five smaller images: a close-up of a textured surface, a circular pattern of circles, a textured surface with a grid, a person wearing a helmet, and a circular pattern of circles.

**GM-VARVEL**  
Power Transmission Pn Ltd  
mi Nadi - India  
email 600 095  
www.mgmarvelmedia.com  
o@mgmarvelmedia.com  
anach:

**ARVEL** SpA  
2 A2 Agosto 1980, 9  
0565 Cittadella (BO) Italy  
+39 051 67221811  
+39 051 67221825  
vvel@arvel.com  
www.arvel.com

The banner features the word "VARVEL" in large, bold, black letters on the left. To its right is a green square containing a white gear icon. The rest of the banner is composed of a collage of five smaller images: a close-up of a metal gear, a worker welding, a close-up of a mechanical part, a worker operating a machine, and a close-up of a woven mesh or fabric.


- Sostituire la linguetta motore con la linguetta corta (6) in dotazione.
  - Inserire il semi-giunto fornito con il kit sull'albero motore con posizionamento secondo le quote P1 o X2 di Tabella A.
  - Serrare la vite (3) con chiave dinamometrica e coppia di serraggio da Tabella B.
  - Ingrassare leggermente i denti ed i vani dell'elemento elastico (2).
  - Inserire l'elemento elastico sul semi-giunto del riduttore.
  - Allineare verticalmente un dente del semi-giunto motore con un vano del semi-giunto riduttore.
  - Serrare a fondo le viti di fissaggio del motore.



- Replace the motor key with the supplied short-key (6).
  - Fit the half-coupling included in the kit on the motor shaft and position according to dimensions P1 or X2 of Table A.
  - Tighten the screw (3) by using a dynamometric wrench set at the appropriate tightening torque of Table B.
  - Slightly grease teeth and tooth spaces of the spider (2).
  - Fit the spider into the gearbox half-coupling.
  - Align vertically one tooth of motor half-coupling with one tooth space of gearbox half-coupling.
  - Close and tighten the motor fixing screws.



- Sustituir la chaveta motor por la chaveta corta (6) que se incluye.
  - Insertar el semi-acoplamiento incluido en el kit sobre el eje motor con posicionamiento según las dimensiones P1 o X2 de la Tabla A.
  - Apretar el tornillo de fijación (3) con llave dinamométrica y par de fijación según la Tabla B.
  - Engrasar ligeramente los dientes y el espacio entre dientes del elemento elástico (2).
  - Insertarlo sobre el semi-acoplamiento reductor.
  - Alinear verticalmente un diente del semi-acoplamiento motor con un espacio entre dientes del semi-acoplamiento reductor.
  - Cerrar y apretar a fondo los tornillos de fijación del motor.




- Remplacer la clavette moteur par la petite clavette fournie (6).
  - Insérer le semi-accouplement fourni dans le kit sur l'arbre moteur avec positionnement selon les côtes P1 ou X2 de la Table A.
  - Serrer la vis (3) par clé dynamométrique avec couple de serrage selon Table B.
  - Graisser légèrement les dents et les entredents de l'élément élastique (2).
  - Insérer l'élément élastique (2) sur le semi-accouplement réducteur.
  - Aligner verticalement un dent du semi-accouplement moteur avec un entredent du semi-accouplement réducteur.
  - Fermer et serrer à fond les vis de fixation du moteur.



## A - Posizionamento giunto

- Coupling positioning
- Posicionamiento del acoplamiento
- Positionnement de l'ac-couplement



G6 [in]	N56		N140		N180	
	P1	X2	P1	X2		
RD22	1.07	0.23	1.07	0.29	0.91	0.95
RD32	1.06	0.23	1.06	0.29	0.91	0.96
RD33	1.06	0.23	1.06	0.29	---	---
RD42	1.12	0.17	1.12	0.23	0.91	0.96
RD43	1.12	0.17	1.12	0.23	0.91	0.96
RN22	1.08	0.21	1.08	0.27	---	---
RN23	1.08	0.21	---	---	---	---
RN32	1.07	0.22	1.07	0.28	---	---
RN33	1.06	0.23	1.06	0.29	---	---
RN42	1.14	0.15	1.14	0.21	0.93	0.94
RN43	1.14	0.15	1.14	0.21	0.93	0.94
RO/RV23	1.06	0.23	1.06	0.29	---	---
RO/RV33	1.13	0.16	1.13	0.22	---	---
RO/RV43	0.71	0.59	0.71	0.65	1.26	0.60
RS/RT70	1.10	0.19	1.10	0.25	0.94	0.92
RS/RT85	1.16	0.13	1.16	0.19	0.94	0.92
RS/RT110	0.71	0.58	0.71	0.64	1.27	0.60

G6 [mm]	N56		N140		N180	
	P1	X2	P1	X2		
RD22	27.10	5.72	27.10	7.25	23.10	24.20
RD32	27.00	5.82	27.00	7.35	23.00	24.30
RD33	27.00	5.82	27.00	7.35	---	---
RD42	28.50	4.32	28.50	5.85	23.00	24.30
RD43	28.50	4.32	28.50	5.85	23.00	24.30
RN22	27.50	5.32	27.50	6.85	---	---
RN23	27.50	5.32	---	---	---	---
RN32	27.30	5.52	27.30	7.05	---	---
RN33	27.00	5.82	27.00	7.35	---	---
RN42	29.00	3.82	29.00	5.35	23.50	23.80
RN43	29.00	3.82	29.00	5.35	23.50	23.80
RO/RV23	27.05	5.77	27.05	7.30	---	---
RO/RV33	28.70	4.12	28.70	5.65	---	---
RO/RV43	17.95	14.87	17.95	16.40	32.10	15.20
RS/RT70	28.00	4.82	28.00	6.35	24.00	23.30
RS/RT85	29.50	3.32	29.50	4.85	24.00	23.30
RS/RT110	18.00	14.82	18.00	16.35	32.15	15.15

## B - Coppie di serraggio

- Tightening torques
- Pares de fijación
- Couples de serrage



NEMA	B1		B2	
	Chiave Key [ in ]	Coppia Torque [ in-lb ]	Chiave Key [ mm ]	Coppia Torque [ Nm ]
56	3/16	159.31	5	18
140	3/16	159.31	5	18
180	3/16	159.31	5	18

IT - In caso di ripetuti avviamimenti, inversioni o notevoli vibrazioni, si consiglia l'applicazione di freno filetti Loctite 242 o Loxeal 55-03 sulla vite oppure da sostituzione del dado standard con un dado auto-bloccante.

GB - In case of repeated start/stops of significant vibrations, it is recommended to apply Loctite 242 or Loxeal 55-03 liquid sealant on the screw or to replace the standard nut with a self-locking nut.